

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

ASiRAL San Cl

Druh výrobku: čisticí a dezinfekční prostředek na bázi aktivního chlóru

Složení: chlornan sodný, stabilizátory

Rozsah použití: čištění a dezinfekce povrchů, přístrojů, tanků, podlah, stěn stejně jako vody a procesní vody (chladicí voda, ledová voda) v potravinářském průmyslu

Účinky/přednosti: **ASiRAL San Cl** díky svému vyváženému složení rychle ničí bakterie, plísně a kvasinky i za studena. Prostředek má zároveň i čisticí účinek. Výrobek je stabilizovaný proti rychlému úbytku chlóru.

Používaná koncentrace: 30 - 50 ppm pro teplovodní stanici
5 - 10 ppm na dezinfekci vody
0,2 % pro krátkodobou dezinfekci
0,5 - 3% všeobecná dezinfekce, proti plísním

Používaná teplota: 0 - 60 °C

Technické údaje 1% ního: p-hodnota : 0,4 pH-hodnota: 10,6
m-hodnota: 2,0 hustota (konc.): 1,23

Pěnivost: nepěnivý

Dávkování: dávkovacím čerpadlem na chlór nebo ručně

Stanovení koncentrace: titrace aktivního chlóru

Stabilita při teplotě: -15 až +40 °C, při vyšších teplotách rozpad chlóru

Koroze: koncentrát nenechat působit na delší dobu na ocel a hliník, hrozí nebezpečí bodové koroze

Jiné: s kyselinami se tvoří plynný chlór, též při nadměrném obsahu CO₂
Skladovat v chladu, chránit před sluncem

Bezpečnost' a ochrana zdraví při práci:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H400 Velmi toxický pro vodní organizmy.

H410 Velmi toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranu obličeje.

P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

P303+P361+P353 PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU (nebo vlasy): Odstraňte/vysvěte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou/sprchou.

14. března 2024



QM- Systém certifikovaný podle EN ISO 13485

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

P304+P340 PO VDECHNUTÍ: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch a nechte ho odpočívat v poloze, která mu umožní pohodlné dýchání.

P305+P351+P338 PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.

P308+P313 Po expozici nebo podezření z ní: Vyhledejte lékařskou pomoc/péči.

P363 Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte.

14. března 2024



GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Tyto údaje neposkytují právní jistotu kvůli množství možných vlivů daných vlastností výrobků nebo jejich vhodnosti na konkrétní použití a neosvobozují od nutnosti provedení vlastních zkoušek a bezpečnostních opatření.