

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

ASiRAL San O

Druh výrobku: tekutý dezinfekční prostředek na bázi peroxidu vodíku, zesilovač čištění

Složení: peroxid vodíku, stabilizátory

Rozsah použití: dezinfekce tanků, potrubních rozvodů, povrchů, zesilovač čištění

Účinky/přednosti: **ASiRAL San O** je čistý, účinný dezinfekční prostředek, životnímu prostředí neškodí. Dezinfekční účinek je v chladném prostředí pomalý, zatímco při vysokých teplotách stačí kratší doba působení.

Koncentrace pro použití: 0,2 % pro základní dezinfekci, při dezinfekci za studena
0,8-1, %, cca 40 min., pro dezinfekci za tepla (> 65°C),
0,3 - 0,5%, cca 15 min., 2 -20% jako zesilovač pro kyseliny,
0,3-1% jako zesilovač pro louhy (40-60°C)

Teplota pro použití: 0 - 80 °C

Technické údaje 1% ní:	p-hodnota: -0,07	pH-hodnota: 4,3
	m-hodnota: -0,02	Hustota (100%): 1,10

Pěnivost: nepěnivý

Dávkování: samonasávacím čerpadlem nebo ručně

Stanovení koncentrace: titrace obsahu aktivního kyslíku

Teplotní stabilita: 0 až + 40 stupňů Celsia, přesto dochází k pomalému rozkladu

Koroze: ve vyšších koncentracích napadá gumové součásti zařízení. Při používání je gumová těsnění potřeba vyměnit za těsnění NBR (perbutan) nebo EPDM (buna AP). Nenapadá ušlechtilou ocel, hliník a umělou hmotu.

Skládování koncentráту: trvanlivost omezená, závislá na teplotě, skladovat na chladném místě, chránit před sluncem

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

H302 – Zdraví škodlivý při požití.

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H332 – Zdraví škodlivý při vdechování.

P260 – Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301 + P330 + P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P304 + P340 – PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

14. března 2024



QM- Systém certifikován podle EN ISO 13485

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308 + P313 – PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 – Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

14. března 2024



GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Tyto údaje neposkytují právní jistotu udaných vlastností výrobků nebo jejich použití pro konkrétní účely a neosvobozují od vlastních zkoušek a bezpečnostních opatření.